使用説明書

承蒙選購本産品, 謹致謝意。請詳細讀本使用説明書, 掌

握正確的使用方法。讀後請妥善保存,以備查用。

象印牌電氣烤箱

本電烤爐的爐門和門玻璃可以拆卸,具有方便清掃的特點。

ET-HBF09

目錄

安全注意事項…		······ 1 ~ 6
各部份名稱		7
正確使用方法…		····· 8 ~ 9
烹調示例		10
拆卸和安裝方法		·····11~12
保養		13
委託修理之前、	規格	14



台灣總代理:台象股份有限公司

地 址:台北市中山區長安東路2段100號9樓

電 話: (02)2506-9009

使用前

※以下所示注意事項分為"警告"和"注意"兩項,以防止給使用者或他人帶來危害或損害。每個注意事項都涉及有關安全的重要內容,務請遵守。

⚠警告

提示如果操作有誤,有可能招致死亡或重傷的內容。

注意

提示如果操作有誤,有可能造成傷害或物品損壞的內容。

圖形符號示例

● △ 符號表示有警告和注意的内容,圖中標注具體注意内容。



"注意觸電"

• 〇 符號表示禁止事項。圖中或附近標注具體禁止內容。



禁止接觸



禁止拆卸



禁止在淋水之處使用

• 简 符號表示有强制或指示事項的內容。圖中標注具體指示內容。



拔下電源插頭



一般性指示


※讀後務請保管在使用者隨時都可看到的地方。

⚠警告



不得改造。除修理技術人員外,不得拆卸或擅自修理。





否則,有引起火災、觸電、受傷的危險。需要修理時,請惠詢經銷店或廠商指 定的服務站。




應單獨使用額定15A以上 的電源插座。



應仔細清除電源插頭和插 脚安裝面上附着的灰塵。





如果同時其它器具併用,可使分路插 座異常發熱而發生發火危險。



否則可引起火災。

△警告



禁止在淋

水之處使用

不得泡水或淋水。



否則, 有引起短路、觸電的危險。




不得在窗簾等可燃物附近 使用。



否則, 有引起火災的危險。



止





否則, 有引起燙傷、觸電、受傷的危 險。



不得在受盤中放油使用。



否則, 有引起火災的危險。

△注意



手持插 頭拔下 拔下電源插頭時,務必手 持插頭,不得拉扯電源軟 線。



禁止

電源線,電源插頭損傷時, 或電源插座鬆動時,不得 使用。

否則,有可能觸電或短路出現發火。

否則, 可招致觸電、短路及出現發火。



電源線不得傷痕、損壊、 加工、強行彎曲、拉扯、 扭轉、捆托。



不得使用交流 110 伏以外 的電源。

如果在電源線上放置重物,或擠壓、 加工電源線,可造成損壞,招致火災 或觸電。

否則, 可招致火災、觸電。

注意



不得放在不穩定的位置或 不耐熱的墊子上使用。



使用中, 不得脱身離開。

否則, 可招火災。

烹調材料有可能出現發火。



不得加熱太久。



不得直接烘烤生魚或生肉。

否則,麵包有可能出現發火。

否則, 烹調材料的油可引火。 否則,因過熱而出現發火。



不得烘烤抹上奶油或果醬 的麵包。



不使用時,應從電源插座 上拔下電源插頭。

拔下電 源插頭

否則, 可招致受傷、燙傷, 或因絶緣 劣化而招致觸電、漏電、火災。

務必安裝麵包屑承盤。



禁止接觸

使用中或剛使用後不得觸 摸金屬部分。



否則, 可招致火災。

否則,可因高温而造成燙傷。

※ 購入的商品和本使用説明書中的插圖可能有所不同。

敬請注意-

過久或過大加熱而冒煙時,不要立即打開爐門,而應拔下電源插頭,等主體冷却後再打開。

(例如奶油麵包、油炸食品等油脂類時尤其應注意)


未安裝麵包屑承盤或卸下網架、爐門、門玻璃的状態之下不得通電。 否則,可招致火災和故障。

不得在門玻璃上浇水。應小心操作門玻璃。

否則, 門玻璃有可能破裂或招致主體故障。

使用時, 應同易燃物之間保持如下所示的距離。


否則,有引起火災的危險。



※前面及左或右之一側面應處於開放狀態。

(不靠近牆壁、不放置障礙物)

各部分名稱




正確使用方法

首次使用時,有時發生煙氣,此非故障。 不得業務之使用。

1 插入電源插頭

確認定時器施鈕處於「切」的位置。



2 放入烹調食品

應均勻放入。

※再加熱時


再加熱猪排、炸糕、 天麩羅等時, 應使 用鋁箔包好, 防止油滴四濺。

- 出汁的食品應使用托盤。
- 使用托盤加熱某些食品時, 有時會彎曲。故應均匀排好 食品或放入耐熱陶瓷器盤中。

3 調對定時器旋鈕

將定時器旋鈕調至某一刻度時, 即接通電源, 開始加熱。

※要將定時器調至刻度「5」以下時,應先旋至刻度「6」以上後再返至「5」 以下。



- 加熱中要取出或放入食品時 應先將定時器旋鈕調至「切」。
- 不得過久或過大加熱。
 否則,可造成加熱的食品燒 焦、燃燒。尤其加熱餅乾、 抹奶油的麵包等油脂類食品 時,更要注意。

正確使用方法

烹調大致標準

食品名	數量托	ar an	時 間	
		托 盤	第一次加熱時	連續加熱時
麵包	2		3	2
奶汁烤菜	1	使用	10	11
意大利披薩	2		4	3
黏 糕	3	-	4	5

- ●加熱時間因材料、分量(個數)不同而異,上表為大致標準,僅供參考。
- ●烤麵包時,先烤2分鐘,依烤的顏色再調節。
- ●連續烤麵包時,「温度感應器」起動,加熱器反復接通、斷開,故有時加熱時延長。 在這種情況下,若切斷定時器,打開爐門放熱3分鐘,「温度感應器」冷却後,加 熱器便易於接通。

(例) 烤 6 片麵包時, 每次烤 1 片, 連續烤到 4 片左右, 温度感應器便起動。

- ●烤厚片麵包的時間延長1~2分鐘。
- 烤意大利披薩時, 若餡過多、奶酪下垂, 應在下面舖上鋁箔。
- 不得業務之使用。

4 加熱完成

到達調對的時間時,發出一聲鈴聲,電源斷開,加熱完成。

取出食品時,應戴上手套, 防止被很熱的托盤燙傷。

5 使用完畢後

從電源插座上拔下電源插頭。

務必手持電源插頭拔下,不 得拉扯軟綫。

烹調示例

意大利披薩

數量 2

時間:第一次4分鐘,第二次以後3分鐘

(材料)(兩片)
麵包(6片1包)2片
可溶奶酪50公克
義大利式蒜味香腸(薄片)10片
披薩調味醬適量

通心粉奶汁烤菜

數量1

時間:第一次10分鐘,第二次以後11分鐘,使用托盤

盤)
50公克
一口大塊狀)70公克
20公克
½個
酪、麵包粉各適量
30公克
30公克
2杯
椒少許

烤紅薯

數量 2

時間:第一次5分鐘,第二次以後4分鐘 使用托盤

	料 (4個)
	喜2條(200公克)
鷄	長
	(白糖30公克
	奶油5公克
(A)	牛奶大匙 1 %
	食鹽少許
	肉桂少許

• 作法

- ①在麵包上抹調味醬,排上切好的香腸,放 上奶酪。
- ②在網架上排列兩片①,首先將定時器旋鈕 調至4分刻度,連續烤時再調至3分刻度。
- ◆使用肉類和魚貝類作餡時,應先加熱餡料 後再一起烤。

●作法

- ①煮通心粉條,煮得稍硬一些。
- ②在炒鍋中放入兩小匙奶油,溶化後炒洋葱,加入鷄肉,撒上食鹽、胡椒,加入蘑菇,最後加入①,一起炒。
- ③做白調味醬。用奶油炒薄力粉,但不要炒 焦,加入牛奶,用木杓子攪拌著待煮得如 調味醬之硬度後,用食鹽和胡椒調味。
- ④奶汁烤菜盤上薄抹一層奶油,用③的7成 量拌入②的材料中,將餘下的3成白調味 醬澆在上層。
- ⑤在④的上面撒上粉奶酪、麵包粉,將一盤奶汁烤菜盤放在托盤上,首先將定時器旋 銀調至10分鐘刻度,連續燒烤時調至11分 鐘刻度。
- ◆一般烤得焦黃,若學得太焦黃,可在中途 蓋上鋁箔等加以調節。

● 作法

- ①洗淨紅薯, 放入蒸籠中蒸好。
- ②將①從切兩半,用匙子挖出紅薯,注意不 要挖破了外皮,然後趁熱用篩子濾好。
- ③將半個鷄蛋的半量放入②中,加入A攪拌, 再包入②的外皮,將餘下的鷄蛋用刷子抹 上。
- ④將③放在托盤上,首先將定時器旋鈕調至 5分鐘刻度,連續燒烤時再調至4分鐘刻度。


排卸和安裝方法


應從電源插座上拔下電源插頭,等主體冷却後再拆卸和安裝。

	①網 架	2麵包屑承盤
THE WAY	●半開爐門,向箭頭方向拉出網架, 從卡鈎上(左右兩個)卸下。	先取出網架再取出麵包屑承盤。
拆卸方法	左 卡鈎	
安裝方法	安裝時,按照拆卸時的相反順序 卡入卡鈎中。	●安裝網架前,先放入麵包屑承盤。※注意麵包屑承盤不要碰撞加熱管。


●滑動手柄(A),向前拉出(B), 左側的銷釘從孔中脱出。 ●滑動手柄(A),向箭頭方向移動 玻璃直至可卸下的位置(B),然 後向前按住玻璃卸下(C)。








先將左側銷釘插入孔中(A),然 後滑動手柄(B),將右側銷釘對 準孔,返回手柄。 如圖所示,將爐門和門玻璃對在 一起(A),滑動手柄(B),向箭 頭方向按下門玻璃(C),然後將 門玻璃卡入爐門溝内(D)。





使用後,從電源插座上拔下電源插頭,等主體冷却後再清掃。

名 稱	方 法	注 意
主體 (外側和箱内) 爐門	用熱水冲淡厨房用洗劑, 開軟布沾夕取洗劑, 棒 乾後擦去污垢。使用洗 劑後,用水淨好軟布並 棒乾後仔細擦拭。 最後,用乾布擦去水分。 (若卸下了爐門,不要 忘記安裝)	主體和爐門不得直接潑 上水,不得泡在水中清 洗。 ※否則,可招致觸電和 故障。 不得使用汽油、揮發油、 類心, 上層 以上層 以上層 以上層 、上層 、上層 、上層 、上層 、上層 、上層 、上層 、
託盤、面包屑承盤門玻璃	用温水擦洗,洗後再用 乾布徹底擦去水分。(若 卸下了面包屑承盤、門 玻璃,不要忘記安裝)	
電源経電源插頭	用乾軟布擦拭。	

委託修理之前

首先,請仔細閱讀本"使用説明書",按照下表進行處理。若仍不能解決問題時,請惠詢附近的象印產品經銷店或弊公司問詢窗口。

現象	原 因	處理	
不能加熱食品。	電源插頭未確切插入電源插座。 確切插入。		
(加熱器不發熱)	未設定定時器	設定定時器。	

規格

品 名	象印牌電氣烤箱
型號	ET-HBF09
額定	110 V 60Hz
耗 電 量	. 920W
電源軟綫	全長1.4m
外形尺寸(cm)	寬約37×側寬約22×高約22
箱内尺寸(cm)	寬約26×側寬約16×高約9
質量	約2.3kg
附 件	托盤 1 個